

## 1. Plassering

Monter Juno på vegg (VESA-feste selges separat), eller plasser den på en hylle slik at alle elever kan se enheten. Monteringshøyde bør være minst 1,3 m over gulvet.





## 2. Strøm

Koble strømforsyningen til baksiden av Juno og slå på enheten med av/på-bryteren.



## 3. Lærermikrofon

Heng lærermikrofonen rundt halsen. Trykk én gang på knappen for å aktivere mikrofonen. Mikrofonen bør henge ca. 14 cm under haken.





## 4. Volum

Juster hovedvolumet på berøringsskjermen på Juno til ønsket nivå.





## 5. Bluetooth (valgfritt)

Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen. Trykk på Bluetooth-knappen på baksiden av Juno for å sette enheten i paringsmodus, og koble til telefonen.



## 6. Videomøter (valgfritt)

Koble til Class2Home-kabelsettet og USB-kabelen mellom Juno og datamaskinen for bruk med videokonferanser og hybridundervisning.




## 7. Programvare

Last ned siste installasjonsveiledninger, brukerveiledninger og programvare fra FrontRows nedlastingssenter.

## 8. Hurtigtips

• Snakk normalt – mikrofonen gjør jobben.

• Sjekk at mikrofonen lader hver kveld.

• Om lyden ikke er helt optimal, prøv å endre mellom “low, medium og high” på *OptiVoice* på panelet

**Mer informasjon på**

**www.Osenti.no/lydutjevningsanlegg**